



čas provozu na jedno nabití



**2AH BATERIE
E1B2AH**



**4AH BATERIE
E1B4AH**

	Sekačka na trávu E1RM20	až 25 minut	až 55 minut
	Sekačka na trávu E1RT20	až 57 minut	až 114 minut
	Vysoké nůžky na živý plot E1HH20	až 60 minut	až 120 minut
	Nůžky E1HE20	až 30 minut	až 60 minut
	Nůžky na živý plot E1HS20	až 50 minut	až 100 minut
	Foukač listí E1LB20	až 6 minut	až 12 minut
	Motorová pila E1KS20	až 18 minut	až 36 minut
	Tlaková myčka E1HDR20	až 8 minut	až 18 minut
	Horkovzdušná pistole E1HLP20	až 7 minut	až 14 minut
	Aku šroubovák E1BS20	až 40 minut	až 80 minut
	Příklepový vrtací šroubovák E1SBS20	až 32 minut	až 60 minut
	Úhlová bruska E1WS20	až 30 minut	až 58 minut
	Šavlová pila E1SS20	až 18 minut"	až 36 minut"